



IBSC

TIRDZNICĪBAS
PĀRVALDĪBAS RISINĀJUMI

Kases IP adreses iestatīšana

1. Nospieš pogu "F1" (Vai Menu) vai "F" (Poga virs sarkanās pogas)



2. Ievadīt paroli 123321 vai 121850 vai 111111



3. Ar bultiņu pārvietoties līdz izvēlei "Konfigurācija" un nospieš ievades (zaļo) taustiņu






IBSC

TIRDZNICĪBAS
PĀRVALDĪBAS RISINĀJUMI

4. Vai nospieš attiecīgo ciparu: 4



5. Izvēlēties "6-ECR"






IBSC

TIRDZNICĪBAS
PĀRVALDĪBAS RISINĀJUMI

6. Izvēlēties "4 - ECR IP adrese"



7. Ievadīt IP adresi



8. Apstiprināt ar zaļo pogu un iziet ar sarkano